

Sheller E-shop catalogue

کرنومتر CATIGA مدل KK-5898



اطلاعات کلی محصول:

نام محصول: **کرونومتر CATIGA** Chronometer KK-5898

- کرونومتر نوعی زمانسنج است که برای اندازه گیری بازه‌ای از زمان طراحی شده است. کرونومتر CATIGA زمان را از هنگامی که فعال شده تا هنگامی که متوقف می‌شود محاسبه می‌کند.
- کرونومتر CATIGA با دارا بودن امکانات فراوان و دقت محاسبه ای بالای اندازه‌گیری زمان وسیله‌ای کاربردی برای سنجش زمان می باشد.

کرونومتر CATIGA مدل KK-5898 فروشگاه اینترنتی شلر، در بسته تک عددی عرضه می گردد.

- مشخصات کلیدی

- نحوه تنظیم و کارکرد کرونومتر

- مشخصات کلیدی:

کرونومتر CATIGA مدل kk-5898 دارای زمانسنج‌های ساعت، دقیقه، ثانیه و حتی صدم ثانیه است و قابلیت نمایش تاریخ، روز، ماه، سال و روزهای هفته را دارد.

دقت اندازه‌گیری این کرونومتر صدم ثانیه است و دامنه‌ی کاری آن به مدت یک روز کامل است.

از امکانات این کرونومتر می‌توان به صدای زنگ آن اشاره کرد و برای راه‌اندازی نیاز به یک باتری لیتیومی از نوع CR2032 دارد.

وزن بسیار کمی دارد و برای راحتی در استفاده از آن می‌توان از بند گردنی که روی آن قرار دارد استفاده نمود.

اندازه‌ی کرونومتر CATIGA مدل kk-5898 طوری است که به راحتی می‌توان آن را در دست گرفت و بدون هیچ مزاحمتی از آن استفاده کرد.

www.sheller.ir

۲- نحوه تنظیم و کارکرد کرنومتر:

۱- گزینه نمایش

فشار دکمه SPLIT/REST: انتخاب ساعت اعلام زنگ هشدار (آلارم)

فشار دکمه MODE: انتخاب گزینه ها

فشار دکمه START/RESET: برای گزینش داده های ساعت، روز، ماه

۲- گزینه توقف (STOP)

فشار دکمه MODE برای تنظیم حالت Mode setting

فشار دکمه START/RESET برای شروع و توقف Start & stop

فشار دکمه SPLIT/REST برای دور و تنظیم مجدد Lap & reset

۳- گزینه زنگ هشدار (آلارم) و صدای زنگ روشن/خاموش

- برای حالت روشن و خاموش صدای زنگ

دکمه SPLIT/REST را نگه دارید سپس دکمه MODE را فشار دهید.

ظاهر شدن نمادهای ۷ روزه - صدای زنگ روشن.

محو شدن نمادهای ۷ روزه - صدای زنگ خاموش

- برای حالت روشن و خاموش زنگ هشدار (آلارم)

دکمه SPLIT/REST را نگه دارید سپس دکمه START/RESET را فشار دهید.

ظاهر شدن نشان هشدار، زنگ هشدار (آلارم) روشن، با محو شدن نشان هشدار، زنگ هشدار (آلارم) خاموش

۴- تنظیم زمان زنگ هشدار

دکمه MODE را دو بار فشار دهید.

(پرچم روز هفته Day of week ، بالای روزدوشنبه چشمک می زند)

برای تغییر عملکرد ساعت/دقیقه، دکمه START/RESET یا SPLIT/REST را فشار دهید.

سپس با فشار دادن دکمه SPLIT/REST گزینه ساعت یا دقیقه را انتخاب و با دکمه START/RESET اعداد را بدخواه تغییر

دهید. برای برگشت به حالت عادی دکمه MODE را فشار دهید.

۵- تنظیم زمان

دکمه MODE را سه بار فشار دهید.

(پرچم "روز هفته" بالای روز سه شنبه شروع به چشمک زدن میکند)

با هر بار فشار دکمه SPLIT/REST اعداد چشمک زن را انتخاب نمایید.

با فشار دادن دکمه START/RESET اعداد را به جلو ببرید.

چگونه گزینه چرخه ۲۴/۱۲ ساعت را برای زمان انتخاب کنیم.

دکمه SPLIT/REST را نگه دارید سپس دکمه MODE یا زمانی که زمان (ساعت) تنظیم شد

۲۴/۱۲ ساعت گزینه cycle به طور متناوب در هر چرخه ۲۴ ساعته ظاهر می شود

در حین تعویض ساعت پیش ماه و تاریخ با نگه داشتن C دکمه سپس SPLIT/REST را فشار دهید وگرنه قابل تغییر نیست.

۶- گزینه کرنومتر

دکمه MODE را چند بار فشار دهید تا اعداد صفر ظاهر شوند.

برای شروع کرنومتر با فشار دادن دکمه START/RESET شمارش زمان به جلو میرود.

برای متوقف کردن کرنومتر یکبار دیگر دکمه START/RESET را فشار دهید.

برای پاک کردن زمانگیری دکمه SPLIT/REST را فشار دهید.

رضایت و آگاهی شما همیشه اولویت ماست.

لطفاً آزادانه به ما اطلاع دهید.



SHELLER

www.sheller.ir

