

Sheller E-shop catalogue

Electronic Timer JS-109 تایمر الکترونیکی



اطلاعات کلی محصول:

نام محصول: تایمر الکترونیکی JS-109 Electronic Timer

- تایمرهای بادوام با کاربرد در پزشکی، دندانپزشکی، درمانی و تایمر بهره‌وری
- تایمر دیجیتال مغناطیسی پایه دار مدل JS-109 برای اندازه‌گیری زمان استفاده می‌شوند یا به عبارتی این محصولات شمارش معکوس هستند و یک زمان مشخص را برای ما اندازه‌گیری می‌کنند.
- تایمر دارای آهنربای قدرتمند و فوم محافظ دستگاه ضد خش می‌باشد.

تایمر الکترونیکی مدل JS-109 فروشگاه اینترنتی شلر، در بسته تک عددی عرضه می‌گردد.

- مشخصات کلیدی

- نحوه استفاده

مشخصات کلیدی :

تایمرها کاربردهای مختلفی دارند و در مکان‌های مختلف برای کارهای متنوع قابل استفاده هستند. با تایمر دیجیتال JS-109 می‌توانید وقت خود را اندازه‌گیری کنید و تایم هر کاری را برای خود مشخص کنید. این تایمر دیجیتالی کارایی بسیار ساده‌ای دارد و همه افراد به راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند. می‌توان از آن در همه مکان‌ها، خانه و فضاهای دیگر استفاده کرد. جنس این محصول نیز از پلاستیک فشرده است که بسیار مقاوم است و در برابر ضربه می‌تواند استحکام خود را نشان دهد.

تایمر دیجیتال JS-109 را می‌توان برای کارهایی همچون کار در آزمایشگاه، آشپزی، ورزش و تمرین تنظیم کرد و از کارایی آن بهره‌برد. حداکثر زمان این تایمر ۹۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه است که معادل یک ساعت می‌باشد که با استفاده از آن می‌توانید شمارش معکوس تا یک ساعت را داشته باشید. از دیگر ویژگی‌های این تایمر بدون صدا بودن آن هنگام کار کردن است که هیچ تیک تاک و صدایی ندارد و تنها پس از تمام شدن تایم مورد نظر صدای زنگ هشدار آن فعال می‌شود و تا زمانی که آن را خاموش نکنید ۶۰ ثانیه ادامه خواهد داشت.

www.sheller.ir

این تایمر دارای یک صفحه نمایش بزرگ است که به آسانی می توان از فاصله دور عددهای آن را تشخیص داد.

تایمر دارای پایه ننگه دارنده ای است که این پایه در قسمت پایین تایمر قرار دارد و کمک می کند که دستگاه تایمر با یک حالت مایل روی همه سطوح به صورت ایستاده قرار گیرد.

با استفاده از آهن ربایی که پشت دستگاه قرار دارد می توانید آن را روی وسیله های مختلف مثل یخچال نصب کنید و نیاز نیست نگران سقوط و افتادن و یا کثیف شدن آن باشید.

نحوه استفاده :

- ۱- برای بازنشانی به وضعیت، 00:00 هر دو دکمه MIN, SEC به طور همزمان فشار دهید.
- ۲- برای تنظیم دقیقه دکمه MIN را فشار دهید و ننگه دارید. برای فوروارد کردن سریع شماره ها دکمه را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید و ننگه دارید.
- ۳- برای تنظیم ثانیه دکمه Sec را فشار دهید و ننگه دارید. برای فوروارد کردن سریع شماره ها دکمه را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید و ننگه دارید.
- ۴- همچنین در صورت تمایل می توان آن را متوقف کرد و مجدداً راه اندازی کرد تا به صورت تدریجی شمارش بالا/ پایین شود.

رضایت و آگاهی شما همیشه اولویت ماست.

لطفاً آزادانه به ما اطلاع دهید.



SHELLER

www.sheller.ir

